



Инструкция по эксплуатации



Автоматическая кормушка «Profi» - 5 кг - 230В или 12В

Перед использованием необходимо прочитать данное руководство.



Эта кормушка позволяет вам автоматически кормить рыбу, когда и как вы хотите! Корм выдается из бункера точно в необходимом количестве с помощью небольшого мотора-редуктора и порционных лопаток. Регулировка частоты и продолжительности кормления осуществляется с помощью прилагаемого нового таймера.

Обратите внимание на следующие моменты:

Механизм подачи кормушки полностью размещен в бункере. Кормушка помещается в опорную раму (входит в комплект) и фиксируется над поверхностью воды пруда или резервуара. Убедитесь, что между поверхностью воды и дном кормушки достаточно места, чтобы кормящаяся рыба не забрызгивала ее. Пожалуйста, также убедитесь, что бункер закреплен на раме, а она, в свою очередь, закреплена на краю пруда, чтобы бункер не мог упасть в воду. Для постоянного выброса корма необходимо закрепить бункер прямо.

Настройка программы кормления

После закрепления кормушки на месте включите ее в розетку 230 В или 12 В. На дисплее будет отображаться общее время кормления за день в минутах и секундах, а не время суток!

Чтобы составить программу кормления, определите необходимое количество корма в день в зависимости от поголовья рыбы.

Количество выдаваемого корма зависит от сорта, размера и производителя корма. Рекомендуется провести тест с выбранным кормом, чтобы получить общее время кормления в день для выдачи необходимого количества. Заполните бункер взвешенным количеством выбранного корма. Нажмите кнопки «+» и «-» одновременно. Затем кормушка перейдет в тестовый режим. Засеките время, необходимое кормушке для этого 1 кг корма. Таким образом, вы можете определить, сколько кормушка выдает в минуту и сколько времени вам нужно кормить в день, чтобы выдать необходимое количество корма.



Функции контроллера:

clock – Установить время

Сначала вам нужно установить время на часах кормления. Нажмите кнопку «Set» несколько раз, пока на дисплее не появится «clock». Нажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение 3 секунд. Когда дисплей начнет мигать, часы можно настроить с помощью «+» и «-». Дальнейшее нажатие кнопки «Set» позволит установить минуты. Когда время установлено, нажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение 3 секунд — ваши настройки будут сохранены.

Fd - Установить общее время кормления в день

Для настройки общего времени кормления в день нажмите кнопку «Set» несколько раз, пока на дисплее не отобразится «Fd». Затем удерживайте кнопку «Set» в течение 3 секунд, пока дисплей не начнет мигать. Теперь вы можете

настроить требуемые минуты, нажимая «+» и «-», для настройки секунд нажмите кнопку «Set» и настраивайте секунды, нажимая «+» и «-». Чтобы сохранить настройку, нажмите и удерживайте кнопку «Set» еще раз в течение 3 секунд. Пример: настройка «10:12» означает, что общее время кормления составляет 10 минут и 12 секунд в один день.

S – Установить время начала кормления

Необходимо установить необходимое время начала кормления (утром) и время окончания (вечером).

Чтобы установить время начала, нажимайте кнопку «Set» до тех пор, пока не отобразится «S». Затем, как обычно, зажмите кнопку «Set» в течение 3 секунд, пока дисплей не начнет мигать. Теперь вы можете установить необходимое время с помощью «+» и «-». При повторном нажатии и удержании кнопки «Set» в течение 3 секунд время сохраняется.

E – Установить время окончания кормления

Для установки времени окончания кормления нажимайте кнопку «Set», пока на дисплее не появится «E». Далее повторяйте такие же действия, что и для установки времени начала кормления.

F – Установить количество кормёжек за день

Чтобы задать количество кормёжек в день, нажимайте кнопку «Set», пока не отобразится «F». Зажмите кнопку «Установить» на 3 секунды, а затем введите количество кормлений. Сохраните значение, как обычно.

Подача корма будет осуществляться автоматически через определенные интервалы времени.

P – Автоматическая регулировка кормления в зависимости от роста рыбы

Если вы хотите, чтобы кормление автоматически регулировалось в зависимости от роста, нажмите кнопку «Set», пока на дисплее не появится «P». Затем, как обычно, нажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение 3 секунд, пока дисплей не начнет мигать. Установите рост (в %) с помощью «+» и «-».

Например: 20 минут кормления ежедневно — для роста 1% означает: кормление на следующий день 20 минут 12 секунд, на третий день 20 минут 24 секунды.

Если вы не хотите автоматически учитывать рост, установите значение 0,0%.

OFF – Остановить кормление

Если вы хотите остановить кормёжку, нажмите «—» на 3 секунды, пока на дисплее не появится «OFF» — тогда кормушка не будет работать. Чтобы снова запустить кормушку, нажмите «—» на 3 секунды, пока на дисплее не появится общее время кормления в день.

На этом настройка кормушки окончена, и теперь она настроена на кормление по мере необходимости.

Контроллер (часы кормления) имеет резервное питание от батареи, поэтому настройки сохранятся в случае отключения электроэнергии. Однако, если кормушка будет отключена от сети на несколько дней, настройки будут потеряны.

ВАЖНО!

- Пожалуйста, закрепите часы для кормления в защищенном от дождя, воды и атмосферных воздействий месте. Лучший способ — закрепить часы для кормления на стене.

- Всегда загружайте корм свободно – никогда не спрессовывайте его!

- Электрическое подключение

Важно, чтобы установка и подключение были профессионально проверены, чтобы убедиться, что необходимая защита установлена. Обязательно наличие выключателя остаточного тока с номинальным током срабатывания 30 мА (в версии 230 В).

- Обслуживание

Кормушка практически не требует обслуживания, необходимо только периодически ее чистить. Внимание — перед любым обслуживанием отключите ее от сети!

* Изменения или модификации этого оборудования, а также вскрытие двигателя не допускаются и аннулируют гарантию. Компания Linn хотела бы отметить, что они не могут нести ответственность за ущерб, причиненный их оборудованию, если эти инструкции не соблюдаются.

- Не тяните, не поднимайте и не фиксируйте кормушку за кабель! Будьте осторожны, чтобы не повредить или не перетереть кабель.

- Убедитесь, что электрические соединения защищены от влаги. Проверьте кабель и вилку перед использованием.

В ходе ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.