

AIRPRAХ | OХУPRAХ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Рекомендуется замочить новый диффузор в воде на несколько часов, перед началом его эксплуатации. Замачивание может занять до 24 часов. Эту процедуру необходимо провести всего раз.



Рекомендуемый расход газа для Микро360 составляет 2 л/мин / м. Диффузоры могут работать с максимальным потоком 10 мин.



Диффузоры должны работать по прямой линии или с радиусом изгиба более 1,3 м.



Стандартная процедура очистки основана на подаче в диффузор более высокого давления (более 1 бар) в течение 5 минут. Этот метод можно использовать без извлечения диффузоров из воды. Если это не помогает очистить диффузоры, повторите действия, растягивая диффузор примерно на 10% его длины в течение 15 секунд.



Диффузор должен постоянно работать под водой или быть подключенным к небольшому насосу для поддержания давления внутри, чтобы предотвратить попадание воды в диффузор.



Если один из диффузоров работает плохо по сравнению с другими, его нужно немного растянуть. Диффузоры без перфорированных концов лучше работают с фитингами и хомутами, т.к. перфорация не открывает его в этих местах.