

AIRPRAХ | OXYPRAХ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Рекомендуем Вам новый диффузор замочить в воде на несколько часов, перед началом его эксплуатации. Замачивание может занять до 24 часов. Это разовая процедура.



Диффузоры должны работать по прямой линии или с радиусом изгиба более 1,3 м (при этом наименьшие круги из диффузора должны иметь окружность не менее 8 м).



Диффузор должен постоянно работать под водой или иметь небольшой насос для поддержания давления внутри, чтобы предотвратить попадание воды в диффузор.



Рекомендуемый расход газа для AIRPRAХ составляет 2,5 л/мин / м. Диффузоры могут работать с максимальным потоком 20 мин, но тогда пузырьки становятся больше. Рекомендуемый расход газа для OXYPRAХ составляет 2 л/мин/100 см. Диффузор может работать с максимальным потоком 10 мин, но тогда пузырьки становятся больше.



Стандартная процедура очистки основана на подаче в диффузор более высокого давления (более 1 бар) в течение 5 минут. Этот метод можно использовать без извлечения диффузоров из воды. Если это не помогает очистить диффузоры достаточно хорошо, повторите действия, растягивая диффузор примерно на 10% его длины в течение 15 секунд.



Если один из диффузоров работает плохо по сравнению с другими, его нужно немного растянуть. Диффузоры без перфорированных краев на каждом конце лучше работают с фитингами и хомутами, т.к. перфорация не открывает его в этих местах.